

PODŁĄCZENIE SYSTEMU AUTOMATYKI BUDYNKOWEJ **DEIMIC** Z SYSTEMEM ALARMOWYM INTEGRA FIRMY SATEL

System **DEIMIC** umożliwia pełną integrację z systemem alarmowym **Satel Integra**.

Z Systemu **DEIMIC** możemy odpytywać wejścia centrali alarmowej, sprawdzać stan stref, alarmów, jak również możemy uzbrajać wybrane strefy oraz je rozbrajać (wymagane jest podanie kodu użytkownika).

W celu integracji Systemu **DEIMIC** z alarmem Integra firmy Satel potrzebne będą następujące urządzenia:

- kabel DEIMIC-RS,
- moduł komunikacyjny Satel INT-RS Plus.

Moduł Satel INT-RS Plus należy skonfigurować jak poniżej oraz podłączyć do systemu alarmowego. Moduł INT-RS Plus musi znajdować się w rozdzielni elektrycznej, w której zainstalowany jest System **DEIMIC**.

USTAWIENIE ALARMU

W celu poprawnej pracy należy utworzyć użytkownika **DEIMIC** z hasłem 1111 oraz prawami do:

- uzbrajania wszystkich stref,
- załączenie czuwania,
- sterowania,
- pod żadnym pozorem nie nadajemy temu użytkownikowi pozostałych uprawnień,
- strefy, którymi ma sterować system DEIMIC nie mogą mieć nazwy "strefa" (inaczej nie będą wyświetlane),
- w ustawieniach modułu INT-RS należy deaktywować funkcję Kontrola DSR.

USTAWIENIE PRZEŁĄCZNIKÓW

1,2,3 – adres modułu
w systemie alarmowym
– adres dobierany
przez instalatora alarmu,

4 – OFF,
5 – ON,
6 – OFF,
7 – OFF,
8 – OFF,
9 – OFF,
10 – OFF.



Kabel podłączenia do modułu powinien być krosowany!

Po zainstalowaniu modułu należy go zidentyfikować w systemie alarmowym:

Wywołać w manipulatorze LCD funkcję *Identyfikacja manipulatorów*:

>TRYB SERWISOWY >STRUKTURA >SPRZĘT
>IDENTYFIKACJA >IDENT. MANIPULATORÓW

następnie **zapisać ustawienia interfejsu** w pamięci centrali alarmowej.